

ENTRETIEN DES PANNEAUX MURAUX

- Utilisez un chiffon doux et sec ou un plumeau pour enlever délicatement la poussière ou la saleté de la surface des panneaux muraux.
- Pour toute tache ou éclaboussure sur les panneaux muraux, utilisez une solution détergente douce et un chiffon propre et humide pour nettoyer délicatement la zone affectée. Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs ou des produits chimiques agressifs comme de l'huile de décapage, qui pourraient endommager la surface du panneau. Nettoyez rapidement les éclaboussures d'huile.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs, des solvants ou des nettoyants abrasifs sur les panneaux muraux, car ils pourraient endommager la finition ou provoquer une décoloration au fil du temps. Optez pour des solutions de nettoyage douces et des techniques de nettoyage douces pour préserver l'apparence des panneaux.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Maintenez une distance de plus de 20 cm des flammes nues dans la cuisine.
- Envisagez d'utiliser des mesures de protection telles que des patins ou des butées pour prévenir les dommages aux panneaux muraux causés par les meubles ou d'autres objets. Cela peut contribuer à prolonger la durée de vie des panneaux et à maintenir leur apparence au fil du temps.

Si vous estimatez que votre situation n'est pas couverte par ces directives, veuillez contacter Adore Floors pour obtenir des conseils avant de commencer vos procédures d'entretien à contact@adorefloors.com.